

Инструкция по подключению и эксплуатации щита АВР «BASIC» 1Ф-63А/63А

1. Монтаж и подключение.

- закрепите щит АВР на стене
- подсоедините силовые кабели к клеммам в щите АВР в соответствии с обозначениями:

GEN – вход от генератора 220В

FIN – вход от сети 220В

F out – выход на нагрузку 220В

N – общий «ноль»

GND – «заземление» щитка, генератора;

- Проверьте правильность всех подсоединений.

2. Подайте напряжение на вход Fin – АВР скоммутирует питание 220В на нагрузку (выход F-out).

3. Подсоедините силовой кабель генератора к розетке генератора 220В

4. Подсоедините кабель управления к соответствующему разъему на генераторе.

5. Рабочее положение генератора в режиме «АВР»:

- ключ зажигания в положении «OFF»;
- автоматический выключатель генератора в положении «ON» (на генераторе и дублирующий в щитке АВР);
- топливный краник в положении «ON»

6. Система готова к функционированию, для проверки отключите подачу напряжения на вход Fin. Все режимы работы АВР описаны в «руководстве пользователя» к контроллеру «BASIC».

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:

storgom.ua

ГРАФИК РАБОТЫ:

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

КОНТАКТЫ:

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара: <https://storgom.ua/product/shchit-avr-basic-arm-start-3f-63-63.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/avtomatika-dlia-generatora-avr.html>